TRATTAMENTO BATTERICIDA E OZONIZZAZIONE PER VEICOLI

FASE 1 – ASPIRAZIONE APPROFONDITA – 5 min.

FASE 2 – DISINFETTAZIONE TRAMITE NEBULIZZATORE **(attrezzatura consigliata** - **SANI NEB**)

SOLUZIONE A BASE DI ALCOL **(Prodotto consigliato - IPER5)** – 5 min.

FASE 3 – SANIFICAZIONE ANTIBATTERICA **(Attrezzatura consigliata - PURE ZONE/ SNIFLUX / AIR+)**

Ricircolo attivo, temperatura al minimo, ventole al massimo, climatizzatore spento – 10min.

FASE 4 – APPLICAZIONE SPRY GERMICIDA NELL'ABITACOLO **(Prodotto consigliato - IPER4**)

azionamento del ricircolo - 5min.

FASE 5 – TRATTAMENTO CON L'OZONO **(Attrezzatura consigliata - BIO3GEN)**

MODELLO	**TEMPO**
AUTOVETTURA	5 – 10 min
MONOVOLUME	10 min.
FURGONI VANO BAGAGLIAIO	10 – 15 min.
OGNI METRO CUBO	AGGIUNGERE 2min.

Prima di iniziare il trattamento di igienizzazione assicurarsi che nell'ambiente da trattare non vi sia presenza di persone e/o animali.

Avviare la ventilazione dell'auto con funzione riciclo aria interna attivata

Inserire la spina della corrente nell'apposita presa 230volt

Sistemare l'apparecchiatura al centro dell'ambiente da igienizzare

Accendere l'attrezzatura dal tasto apposito

Impostare il tempo di durata del trattamento desiderato sull'apposito timer.

Al termine del trattamento l'apparecchiatura si spegnerà in automatico.

Lasciare preferibilmente l'ambiente chiuso il più possibile, affinché l'ozono immesso nell'ambiente possa continuare la sua azione purificante fino a dissolversi trasformandosi nuovamente in ossigeno.

In caso di persistenza degli odori ripetere nuovamente il trattamento.

Lasciare arieggiare l'abitacolo 5/10min prima di rientrarci.

FASE 6 – Concludere con profumatore da vaporizzare sui tappetini **(Prodotto consigliato FRESH MINT)**